

Klonowanie pilotów MITTO B2 i MITTO B4

- 1 Sprawdź czy funkcja **RADIO PROG** jest ustawiona na **ON** lub czy **DIP SWITCH 6*** jest w pozycji **ON**
fabrycznie funkcja ta jest włączona

PILOT OBECNIE WCZYTANY DO RADIOODBIORNIKA

- 2 Wciśnij jednocześnie 2 górne przyciski na pilocie którym obecnie otwierasz bramę, po 1-2 s gdy zapali się dioda - puść



- 3 Na tym samym pilocie wciśnij przycisk którym obecnie otwierasz bramę po 1-2 s - puść

NOWY PILOT WCZYTYWANY DO RADIOODBIORNIKA

- 4 Wciśnij jednocześnie 2 górne przyciski na pilocie którego chcesz zaprogramować, po 1-2 s gdy zapali się dioda - puść



- 5 Na tym samym pilocie wciśnij przycisk którym chcesz otwierać bramę po 1-2 s - puść

W przypadku problemów z zaprogramowaniem skontaktuj się ze swoim instalatorem



GOTOWE

* Dotyczy centrali ALPHA SD oraz ALCOR N