

Programowanie pilotów **Gibidi MAKO:**

- **AU03100** czarny
- **AU03150** biały

SPOSÓB 1

Uczenie się kodów (proces należy przeprowadzić w pobliżu odbiornika radiowego):

1. Naciśnij jednocześnie, przez co najmniej 6 s, przyciski 1 i 2 pilota już zapisanego (starego).
2. Następnie naciśnij przycisk nowego pilota.

SPOSÓB 2

Nauka kodu (tylko z **odbiornikiem** AU02820 - AU02920/30):

1. Naciśnij jednocześnie przyciski 1 i 2 pilota już zapisanego (starego);

Diody LED odbiornika i pilota zaczną szybko migać i zwolnią po 5-6 sekundach, odbiornik przejdzie w tryb uczenia wstępnego.

W ciągu 2-3 sekund naciśnij przycisk powiązany z odbiornikiem, który ma zostać przełączony w tryb nauki. Naciśnij dowolny przycisk nowego pilota, który zostanie zapisany z przypisanymi kanałami standardowymi.

Piloty Mako: <https://pilociki.pl/pl/searchquery/mako/1/phot/5?url=mako>

Kontakt: sklep@pilociki.pl

Whatsapp: <https://wa.me/48606200000>

Messenger: <http://m.me/994740437272526>

