



tuned to you

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I PROGRAMOWANIA

CLONIX 2/128 CLONIX 2/2048





Zaciski od lewej:

- 1 - 1 kanał radia
- 2 - 1 kanał radia
- 3 - 2 kanał radia
- 4 - 2 kanał radia
- 5 - zasilanie (-) 14-30 V (AC/DC)
- 6 - zasilanie (+) 14-30V (AC/DC)
- 7- nie używane
- 8- nie używane
- 9- antena
- 10- antena (rdzeń)

Kanały radia:

- SW1 – przycisk dolny
- SW2- przycisk górny